MGC-22E Gateway VolP Celular Guia de Instalação

Versão 1.2.7



µTech Tecnologia

Sumário

Instalação	3
1.1Conexões	3
1.2Acessando a Interface WEB	4
Reset da configuração	5
	5
Suporte via e-mail	5
Suporte via telefone	6
Endereco	6
Suporte via telefone Endereço	6 6

1 Instalação

1.1 Conexões

Antes de ligar o equipamento, siga os passos abaixo e os detalhes da figura Fig. 1: Conexões.

- 1. Conecte as antenas no MGC-22E e ajuste suas posições. Normalmente a posição vertical é a mais apropriada.
- 2. Conecte um cabo Ethernet na porta LAN do dispositivo MGC-22E e a outra ponta em um computador ou dispositivo de rede. O led LAN acenderá.
- 3. Conecte a fonte de alimentação na entrada PWR.



1.2 Acessando a Interface WEB

O dispositivo MGC-22E vem configurado de fábrica, com endereço IP estático **10.0.0.1**. Para acessar o dispositivo via interface WEB, siga os passos abaixo:

- 1. configure o seu computador ou dispositivo de rede que esteja utilizando, com o endereço IP **10.0.0.2**.
- 2. Acesse o navegador WEB e digite o endereço "http://10.0.0.1" conforme figura a seguir:



- 3. Insira a senha padrão (admin) no campo "password" e clique no botão "Enter"
- 4. Acesse o menu "LAN" e configure os parâmetros de rede.
- 5. Acesse o menu **Admin**, e depois o submenu "**Reboot**" e clique em "**Reboot**". O dispositivo reiniciará com os novos parâmetros de rede.

Senha Padrão para acesso WEB	admin
Endereço IP padrão	10.0.0.1

2 Reset da configuração

O dispositivo MGC-22E possui três métodos para restauração (reset) da configuração original de fabrica.

- 1. Através da interface web menu "Admin", depois o submenu "Reboot". Selecione o modo "Restauração da configuração" e pressione o botão "Reboot".
- 2. Desligue o dispositivo e ligue com a chave "**Restore**" (figura abaixo) pressionada por 5 segundos. Ao soltar a chave, a configuração será restaurada para a original de fábrica.
- 3. Com o dispositivo ligado e o led "Status" piscando de 1 em 1 seg, pressione a chave "**Restore**" por 5 segundos e solte. Após o procedimento, o dispositivo reiniciará com as configurações de fabrica.



3 Suporte Técnico

O suporte técnico da **µTech Tecnologia LTDA** deverá ser feito via e-mail ou via contato telefônico conforme descrito abaixo:

Suporte via e-mail

- Para suporte via e-mail, enviar os campos abaixo para: **suporteutech@utech.com.br**.
 - descrição do problema apresentado ou dúvidas.
 - modelo do equipamento.
 - numero de série do equipamento.

Suporte via telefone

- Horário de funcionamento das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00.
- Telefone para contado: SC (48) 3333-4840

Endereço

μTech Tecnologia LTDA Rua Idalina Pereira dos Santos, 67 – Sala 903 Agronômica – Florianópolis – SC CEP: 88101-400 www.utech.com.br