uTech - PABX

ÍNDICE

Recursos Integrados Histórico de Atualizações Configurar CTI (Obrigatório) Configurações Moni Licença Portaria Virtual

Discador

Receptor IP

Configurações uTech Ramais PBX

EDITADO PELA ÚLTIMA VEZ POR

Gerson Pereira Santos Dias 16/08/2023

L Tech	 A central telefônica PABX IP é composta de um servidor de chamadas centralizado e um número variável de gateways que convertem protocolos de Voz sobre IP para outras tecnologias, como troncos E1, analógicos e linhas móveis GSM. O PABX IP da uTech é homologado pela Anatel, facilitando sua aplicação em ambientes tanto corporativos quanto governamentais. Site Oficial: http://utech.com.br/site/ Wiki Oficial uTech: http://wiki.utech.com.br/wiki/index.php/Página_ principal
---------------	---



Recursos Integrados

- PABX (Ligação e Evento de Portaria) •
- Integrado com os controladores MLI, MCP e MPI. •

- Cadastro de biometrias.
- Cadastro de Cartão/Tag.
- Integrado com QR Code.

Histórico de Atualizações

- Integrado na versão 11.7.13
- **11.8.8** Corrigido: Erro ao receber eventos de portaria no PABX da uTech.
- **11.9.4** Ajustes no receptor IP uTech para considerar o evento "delivered" como ligação chamando.
- **12.0.12** Criada uma opção no cadastro do receptor IP da uTech para gerar o evento somente ao atender a ligação.
- 12.3.13 Ajustamos a integração com o PABX da Utech para não distribuir a ocorrência para alguns ramais previamente configurados na lista de ignorados

Configurar CTI (Obrigatório)

CTI é um processo pelo qual um equipamento telefônico troca informações de uma chamada com um computador, permitindo o computador ou um indivíduo gerenciar melhor a chamada.

1- Necessário usuário CTI exclusivo para o Moni com permissão de Operador, este usuário deve ser criado pelo cliente, com permissão de **Operador,** através do Menu Principal do **PBX**, em **Aplicações> CTI**

PBX
Inicio
▼ GESTÃO
▼ RAMAIS
▼ CONTATOS
▼ MONITORAÇÃO
▼ APLICAÇÕES
URA
Filas
Conferências
Grupos
Estacionamento
Mensagens Personalizadas
Correio de Voz
Grupo de Correio de Voz
Serviço Noturno
СТІ
DISA
Callback
Blacklist

2- Tela de **Configuração do Usuário CTI** CTI: Adicionar

Voltar	
Informações cadastrais	
Usuário	
101 - Moni	
Senha	
123	
Ramal Móvel	
Nenham	٠
Número Externo	
Permissão	
Operador	*
🔄 Visualizar Gravações 🐘 Editar Gravações 🐘 Editar Agenda 🐘 Capturar 🐘 Espionar 🐘 Derrubar 🐘 Transferir 🐘 Controle de Acesso	
X Carrel	

3- Tela de **Usuários CTI,** tela onde pode ser adicionado novos usuários CTI.

+ Adicionar	Configurações					Procurar		x Q
Usuário 101	Nome Moni	Seriha	Permissões Operador	Endereço	Estado	Ações Desconectar Editar	Remover	Registros
Primeira «	1 » Última							

4- *Tela de* **Configurações CTI**, ao clicar no botão de **Configurações** da tela de **Cadastro de Usuários CTI**, é possível **identificar se o CTI está habilitado e qual porta será usada para a integração com o Moni**, neste caso, é usado a **Porta Desktop**, que em nossos testes estava configurada como **9000**.

Configurações CTI	
Habilitar CTI	
Configuração de Portas	
Porta Mobile	
3000	
Porta Desktop	
9000	
Habilitar SSL	
O Desabilitado	
Certificado	
	•
Voltar	
Salvar	
Observação: O estado do usuário informa se ele está em uso no momento.	

Observação: O estado do usuário informa se ele está em uso no momento então caso já tenha sido feito a configuração no Moni, deve aparecer como **Ativo**, e o respectivo **IP do Servidor do Moni.**

Configurações Moni

Licença

1- Verifique as licenças de Portaria e Discador do cliente

	Licença do Mor	ni	×
Registro			
Atual Até 1.500 clientes		Clientes 1.336	Empresas 2
Contato https://www.monisoftware.com.br/	#contato		Portarias Virtuais 0
Тіро		Identificação	
Até 1.500 clientes V Empresas Portarias Virtuais 2 1 Módulos V		D09466C78C1AC 00FF28CCE8C7CE 5CCD5BA088EAC 5CCD5BA088EBC 5ECD5BA088EAC	E561BE7 E561BE7 E561BE7 E561BE7 E561BE7
	Chave		
Moni Web Mani Vaísulas	035.635.157	Q	Consultar Servidor
	Senha		and the day Reading
 Discador Moni Mensagens Moni Imagens Moni Mobile 			mputador Backup
🗙 <u>F</u> echar	🢷 <u>V</u> oltar	<u>C</u> oncluir ••	

Portaria Virtual

1- Em Utilitários> Configurar> Sistema> Serviço> Portaria Virtual, habilite o módulo:

- Ativar
- Selecione o tipo **uTech**
- Realize as devidas configurações de Atendimento e Ocorrência
- Verifique se existe evento de portaria cadastrado em Ocorrência.
- OK

			Configura	ção do Sistem	a			×
Geral Servidor	Janela Ocorrê	ncia Controle	Verificações	s Auditoria	Máquinas Receptor	as Ba	ckup Automático	Telefones
Discador	Proxy	Câmeras	Serviço	Operad	lor Fuso H	lorário	Ordens de	e Serviço
Moni GPRS M	oni Veículos	Moni SMS	Moni Email	Moni Mobile	Moni Web	Moni S	Serviço Moni	Consultas
Portaria Virtua	l .	Moni Imagens		Moni ERP	Moni URA		Moni Integ	ração
Ativar	Tipo uTech Atendimento Abrir em Seleciona Obrigar p na janela	outra janela Ir ramais automatid reenchimento do R Vínculo Pessoa Ihetes em	CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC	orrência Código Conjunto 32 Código Ocorrência 800 dentificação E PORTARIA VIRT	a Pesquis	ar		
			√ <u>O</u> k	X Can	celar			

Discador

1- Agora em Utilitários> Configurar> Sistema> Discador, realize as configurações de acordo com os dados informados pelo cliente:

- Ativar
- Local de gravação
- Tipo: Softphone
- Servidor: IP do Servidor
- Tipo de Transferência, etc...

		С	onfiguração	do Sistem	3		×
Geral Servidor J	anela Ocorrência	Controle	Verificações	Auditoria	Máquinas Receptoras	Backup Automático	Telefones
Discador P	Proxy Câ	meras	Serviço	Operado	or Fuso Horái	rio Ordens de	e Serviço
Ativado	Local de Gra Tipo Softphone Servidor Método DTMF In Band Comando pa Tipo de Trans Direta Transferir Intervalo DTI Reconecta Ramal ocu Suporte a Permitir tr	vações	a assistida o v maticamente 00 miliseguno nada m atendimento niciar discagem ligações para n	Vincular À estaçã dos o de ocorrência	ramal io de trabalho	 ■ 	

Receptor IP

1- Vamos configurar o Receptor IP para comunicar com o PBX, para isso crie um novo receptor em Utilitários> Configurar> Receptores IP

- Descrição: PBX UTECH
- **Tipo:** Portaria Virtual uTech
- Ativado: Sim
- Endereço: IP PBX uTech
- Porta: Valor da Porta Desktop do PBX (Botão configurações dentro da tela usuários do CTI), nesse exemplo é 9000
- Usuário: O que foi configurado na opção CTI do PBX
- Senha: O que foi configurado na opção CTI do PBX
- Gerar evento ao atender:
 Sim: Gera o evento ao atender a ligação do PBX da uTech
 Não: Não gera o evento ao atender a ligação do PBX da uTech
- Salvar

	Rec	ceptores IP		2 <u> </u>
× S D Đ B	8			
Lista Item				-
	Descrição			
	PBX UTECH			
	Тіро	Ativado		
	Portaria Virtual uTech 🛛 🗸 🗸	Sim 🗸		
	🗹 Avisar quando desconectar	Avisar novamente a cada	0 minutos	
Configurações				
	Nome	Valor	^	
	Endereço	172.10.7.145	_	
	Porta	9000		
	Usuário	101	_	
	Senha	123		
	Gerar evento ao atender	Não		
			~	
💷 Lista			🚽 <u>S</u> alvar	X <u>C</u> ancelar

Configurações uTech

Essa configuração deverá ser feita pelo próprio cliente, porém caso o ramal não esteja conectando, você pode conferir abaixo se os seguintes passos foram seguidos!

Ramais PBX

1- Para o cliente criar seus ramais, inicialmente ele irá no **Menu PBX**, depois em **RAMAIS**, e em **GESTÃO DE RAMAIS**.



2- A lista de ramais já configurados irá aparecer. Clique no botão ADICIONAR RAMAL.

Ramais

+ A	dicionar Ramal	+ Adicionar Faixa	🖹 Exporta	r 📄 Importar	🗙 Apagar
	Ramal		Å	Nome	
	100			Teruel	
	101			Moni	
	102			Teste 2	
	204			Henrique Teste1	
	205			Felipe	
	209			Mario	
	214			Henrique teste 2	
	215			Denis	
	222			Henrique teste3	

3- Em seguida, dentro da aba GERAL, você irá preencher:

- Ramal do usuário
- Nome de exibição
- CID de saída (pode ser o mesmo valor do ramal)
- Segredo, que no caso é a senha do ramal.

Ramais

Voltar		
Geral Correio de Voz Grava	ção Opções de Destino Avançado	
Adicionar Ramal		
Ramal do Usuário		
Nome de Exibição		
CID de Saída		
Segredo	d62045b6ab93c0c0a3f8fecbb21520de	

Tino	da	Pamal
iinn	10	Prama

4- Depois no final da página clique em ENVIAR.

Codecs		
Codecs de áudio	1 Selecionados -	
Codecs de vídeo	Nenhum codec -	

5- Em seguida você irá voltar para a tela de ramais, no topo da página vai aparecer um botão com duas setas vermelhas em movimento circular com o nome **APLICAR**, clique nesse botão.

=	µ Tech			C Aplicar	📰 Monitoração	💄 admin 👻
Ran	nais					
+	Adicionar Ramal	+ Adicionar Faixa 📑 Export	ar 🗈 Importar 🛛 🛪 Apagar		Pesquisar	C
	Ramal	¢	Nome	0 Ações		
	100		Teruel	🕑 Ed	itar 🔋 🛱 Remover	
	101		Moni	🕑 Ed	itar 📋 Remover	
	102		Teste 2	🕑 Ed	itar 📋 Remover	

6- Antes de adicionar esse ramal no Moni você precisa aplicar mais uma vez a configuração, se o cliente estiver com o ramal desconectado, pode ser que tenha faltado essa última etapa. Entre de novo no ramal a partir do botão **EDITAR** na tela de ramais.

Rar	nais					
+	Adicionar Ramal	🕂 Adicionar Faixa 📄 Exp	ortar 📑 Importar	🗙 Apagar		Pesquisar 3
	Ramal		Nome		¢	Ações
	100		Teruel			Editar

7- Ao entrar com a opção EDITAR no ramal, no topo da página você irá ver novamente o botão APLICAR. Clique nele, aguarda recarregar a página e o ramal estará disponível no Moni.

≡ 🏨 Tech		C Aplicar	🖺 Monitoração	💄 admin 👻		
Ramais						
Voitar Ramal: 204						
Editar Ramal	estino Avançado					
Nome de Exibição	Henrique Teste1					
CID de Saída	204					
Segredo	Moni#20203030					
Tipo de Ramal						

Observação 1: Um possível problema comum, vai ser o cliente criar o ramal, voltar para a tela de cadastro de ramais e aplicar. Dessa forma o discador não vai conseguir conectar, depois disso é necessário voltar no ramal com a opção **EDITAR** e novamente ir em **APLICAR**

Observação 2: Em algum caso específico do cliente usar um ramal de **tronco externo** para ligar pro Moni e esse ramal do tronco externo não existir dentro do uTech, o cliente irá precisar criar esse ramal no uTech, mesmo que ele não vá usar no discador, **todo ramal que for gerar evento de portaria deve ter um cadastro dentro do uTech!**