




Procedimento Seleção de Tensão 220V – 110V UNFIED

ATENÇÃO: DESLIGUE O EQUIPAMENTO ANTES DO PROCEDIMENTO.

1 – Desconecte todos os cabos de força dos módulos.



2 – Coloque o equipamento com a parte inferior para cima.






3 – Remova os parafusos indicados nas figuras a baixo:





4 – Afrouxe os parafusos indicados mas não os retire, para facilitar a remoção da parte inferior do equipamento aonde está contido a fonte.





5 – Remova a parte inferior do equipamento com cuidado.



6 – Com uma chave fina, troque a tensão como indicado na etiqueta amarela.

